



※スピーカー側のネジ穴の深さは12 mm 以上必要です。